

Instrukcijos, kaip pradėti eksploatuoti ir pakeisti filtrą

1. Atlaisvinkite užraktą (1 pav.) ir pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę (2 pav.) ir nuimkite (3 pav.).
2. Keisdami filtrą, seną filtro medžiagą išmeskite kaip organines atliekas, o naują filtro medžiagą sudėkite į keturias kameras.
3. Eksploatacijos metu filtrai turėtų būti sudrėkinti (Pav. 4/5), kad suaktyvėtų mikroorganizmai ir pilnai užpildytų filtro kameras. Įpylus apie 500 ml drungno vandens, granulės visiškai išbrinks per 15 – 30 sekundžių (5 pav.).
4. Vėl uždėkite dangtelį ir sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą (6 pav.).



Žiūrėti instrukcijas kaip vaizdo įrašą?



Vaizdo įrašo instrukcija,
kaip pakeisti filtrus